

Problém s rozbalováním menu vlevo

Zkratka Win + R (spustit) a do příkazového řádku napsat:

```
shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}
```

kompletně, včetně závorek!

- otevře se „Nastavení Tablet PC“
- záložka Ostatní, přepnout nastavení "kterou rukou píšete" na "levou rukou"